



**Başkent OSB Meslekî ve Teknik
Anadolu Lisesi
CNC Freze Tezgahı Kullanma ve
Bakım Talimatı**

| | |
|------------------|------------|
| Dokuman No | TL.160 |
| İlk Yayın Tarihi | 31.12.2018 |
| Revizyon No | - |
| Revizyon Tarihi | - |
| Sayfa | 1 / 2 |

AMAÇ:

Bu talimatın amacı, CNS Freze Tezgahı kullanımını belirlemektir.

KAPSAM:

Bu talimat Başkent OSB Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojileri Aölyesini kapsar

TANIMLAR

İLGİLİ PROSES:

PR.010-Eğitim-Öğretim Prosesi

RİSK VE FIRSATLAR (Kritik Başarı Faktörleri):

Talimata uymamak hayati tehlikelerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

ETKİLEŞİM

SAKLAMA VE ÇOĞALTMA:

Bu talimat Okul Müdürü, Kalite Koordinatörü ve Bölüm/Atölye şefi tarafından saklanır ve atölyede uygun ve herkesin göreceği bir yere asılır.

TALİMAT DETAYI

- Ana şalteri aç.
- Regülatörün şalterini 2. konuma getir.
- Tezgahın şalterini aç.
- Tezgah panelindeki butonu çek ve yeşil tuşa bas.
- (F1 Referans) tuşuna bas, (F4 + X,Y,Z Referans) tuşlarına basıp tezgahı referansa gönder.
- (F5 Sıfır yükle) tuşuna bas.
- İş parçasını tablaya iyi şekilde sabitleyip bağla.
- İş miline uygun kesici takımı bağla.
- (F2 Manuel) tuşuna basıp X,Y,Z koordinatlarında kesici takımı parçaya değdirip iş parçasının merkezini sıfırla.
- İlk önce (F9 bat komut) tuşuna basıp ardından (F1 1.bat) tuşuna basıp program çağırılır.
- (F6 3DCAM) + (F6 Program aktar) tuşuna basıp program tezgaha çekilip kayıt edilir.
- (F6 3DCAM) + (F1 Program al) tuşuna bas ve programı aç.
- (F3 ÇALIŞTIR) tuşuna bas tezgahı çalıştır

BAKIM TALİMATLARI

Günlük Bakım:

- Tüm kızakları çalışma bittikten sonra temizleyip yağla.
- Yağ seviyesini ve Bor yağı seviyesini kontrol et.

Günlük temizliğini yap.

6 Aylık Bakım:

Günlük bakım talimatlarına ek olarak.

- Atık yağı boşalt.
- Bor yağı deposunu yıkayıp temizle.

Yıllık Bakım:

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan
Sıdıka BAŞBUĞA
Okul Müdürü



**Başkent OSB Meslekî ve Teknik
Anadolu Lisesi
CNC Freze Tezgahı Kullanma ve
Bakım Talimatı**

| | |
|------------------|--------------|
| Dokuman No | TL.160 |
| İlk Yayın Tarihi | 31.12.2018 |
| Revizyon No | - |
| Revizyon Tarihi | - |
| Sayfa | 2 / 2 |

Günlük ve 6 aylık bakıma ek olarak;

- Tüm ekipmanların kontrolü.
- Yağın değişimi.

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan
Sıdıka BAŞBUĞA
Okul Müdürü